



VELECTA PARAMOUNT®  
PARIS

**WARRANTY - GARANTIE**

*Professional Hairdryer  
Séchoir professionnel*

**WARNING!**

If an appliance falls into water, unplug it immediately.

Do not reach into the water.

Your electrical appliance is still live even if the switch  
is off. If the plug is still in, the power is still on.

**REMEMBER TO ALWAYS UNPLUG YOUR ELECTRICAL  
APPLIANCE WHEN NOT IN USE. DO NOT LEAVE YOUR  
ELECTRICAL APPLIANCE WITHOUT SUPERVISION.**

**AVERTISSEMENT !**

Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement.

Ne tentez pas de le reprendre.

Votre appareil électrique est toujours sous tension  
même si l'interrupteur est à la position arrêt. S'il est  
branché, il est toujours sous tension.

**N'OUBLIEZ PAS DE TOUJOURS DÉBRANCHER VOTRE  
APPAREIL ÉLECTRIQUE QUAND VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**

**IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.**

## **CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY**

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center

**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**

100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario  
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call Dannyco Professional's Service Centre at: 1-800-363-0707 or email us at [customerservice@dannyco.com](mailto:customerservice@dannyco.com).

**SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, Veuillez COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

## **GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN**

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT.: Centre De Service Dannyco Professionnel

**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**

100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario  
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidants canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannyco Professionnel au: 1-800-363-0707 ou écrivez à [customerservice@dannyco.com](mailto:customerservice@dannyco.com).

## **GARANTÍA**

Esta garantía es aplicable únicamente a personas residentes en Canadá. Cualquier producto enviado desde otro lugar que no sea Canadá no será procesado ni devuelto a quien lo envió. SI NO VIVE EN CANADÁ, COMUNÍQUESE CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Always unplug it immediately after using. 2. Do not use while bathing. 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. 4. Do not place in, or drop into, water or any other liquid. 5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water. 6. This appliance should never be left unattended when plugged in. 7. Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. 8. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to place of purchase for examination and repair. 9. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer. 10. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris. 11. Never drop or insert objects into any opening. 12. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. 13. Do not use an extension cord to operate dryer. 14. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas. 15. Air outlet grill and attachments may be very hot during use. Allow them to cool before handling. 16. Do not place appliance on any surface while operating. 16. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets. 17. To prolong the life of the dryer, keep filters clean of hair and dust. 18. Do not use with voltage converter. 19. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts A.C. 20. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé. 2. N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche. 3. Ne placez pas ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. 4. Ne placez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne tentez pas de le prendre. 6. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance pendant qu'il est branché. 7. N'utilisez cet appareil qu'aux fins indiquées dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. 8. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau. Rapportez-le à un centre de service autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé. 9. Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes. Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation et ne l'enroulez pas autour de l'appareil. 10. N'obstruez jamais les entrées d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où les entrées d'air pourraient se boucher. Assurez-vous que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, des cheveux ou d'autres débris. 11. N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans les entrées d'air ou dans l'embout de l'appareil. 12. N'utilisez pas cet appareil à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène. 13. N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge électrique. 14. Ne dirigez pas l'air chaud en direction des yeux ou d'autres parties sensibles du corps. 15. Les entrées d'air et les accessoires peuvent devenir chaud pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler. 16. Gardez vos cheveux éloignés de l'appareil lorsque vous l'utilisez. Gardez vos cheveux éloignés des entrées d'air. 17. Afin de prolonger la vie de votre appareil, assurez-vous que les filtres ne sont pas obstrués par des cheveux ou des poussières. 18. N'utilisez pas cet appareil avec un convertisseur de puissance. 19. Il doit fonctionner sur Courant Alternatif de 60 hertz seulement. Les séchoirs ordinaires sont conçus pour fonctionner sur une puissance de 110 à 125 V CA. 20. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS